



Installatie instructies voor STAZO stuurwielen

Wij feliciteren u van harte met de aankoop van uw nieuwe STAZO stuurwiel. Alle STAZO stuurwielen zijn CE / NMMA goedgekeurd en gecertificeerd, uw garantie voor het hoogste kwaliteitsniveau.

In de STAZO stuurwielverpakking treft u aan:

- Een STAZO stuurwiel, incl. naaf met een passend gat voor de bijgeleverde adapter.
 - Een adapter die in de naaf past (adapters zijn verkrijgbaar met verschillende asgaten)
 - Muts + RvS ring
 - CE en NMMA / ABYC P-22 schriftelijke verklaring van overeenstemming
1. Draai de as van uw stuursysteem in de 0-positie (met het roer in de rechte positie), met de spiebaan naar boven gericht.
 2. Schuif de adapter over de as van uw stuursysteem, met de spiebaan over de spie.
 3. Schuif nu het STAZO stuurwiel over de aangebrachte adapter met de vlakke kant in de naaf over de vlakke kant van de adapter.
 4. Schuif nu de meegeleverde RvS ring over het draadeinde van de as.
 5. Breng vervolgens de moer aan op het draadeinde. **Trek de moer niet te vast aan.**
 6. Monteer nu de muts.

U heeft nu uw STAZO stuurwiel succesvol aangebracht. Wij wensen u veel vaarplezier!



Installation manual for STAZO steering wheels.

Congratulations on the purchase of your new STAZO steering wheel. All STAZO steering wheels are CE and NMMA approved and certified, your guarantee of highest quality.

In the STAZO steering wheel's carton you will find:

- A STAZO steering wheel, incl. hub with an adapter hole with flat side
 - Adapter fitting into the hub (adapters are available with many different shaft sizes).
 - Cap + ring of stainless steel
 - Written declaration of CE and NMMA / ABYC P-22 approval and certification
1. Turn the shaft into the zero position (rudder into straight position) with the key pointing up
 2. Slide the included adapter over the shaft with the key lined up with the key way in the adapter.
 3. Slide the STAZO steering wheel with hub over the installed adapter with the flat side lined up with the flat side in the hub.
 4. Slide the washer that is included in the pack over the shaft on to the hub.
 5. Screw the nut onto the steering spindle. **Do not over tighten the nut**
 6. Now apply the hub cap.

Now you have installed you STAZO steering wheel. Enjoy!



Montageanleitung für STAZO Steuerräder

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines unserer STAZO Steuerräder. Alle STAZO Steuerräder sind CE und NMMA geprüft und zertifiziert, was Ihnen ein Höchstmaß an Qualität garantiert.

Bitte treffen Sie in der STAZO Steuerrad Dose:

- STAZO Steuerrad, inkl. Nabe mit einer Adapter Bohrung.
 - Adapter passend in der Nabe (Adapter sind mit verschiedenen Bohrungen erhältlich)
 - Nabenkappe mit Niro Ring
 - Schriftliche Erklärung der CE und NMMA / ABYC P-22 Genehmigung und Bescheinigung.
1. Drehen Sie Ihre Welle in Mittschiffslage (Nullposition oder Geradeausfahrt) so, dass der Keil nach Oben zeigt.
 2. Setzen Sie den Adapter mit der Aufnahme über die Welle und führen Sie mit der Keilnut diese auf die Achse und über den Keil zur Fixierung.
 3. Setzen Sie das STAZO Steuerrad mit der Nabe über den Adapter mit der flachen Seite der Nabe über der flachen Seite des Adapters zur Fixierung.
 4. Setzen Sie nun die vorhandene Unterlegscheibe zwischen Adapter und Mutter, damit eine optimale Befestigung (ohne Beschädigung durch die Mutter) statt findet
 5. Schrauben Sie jetzt die Mutter auf das Gewinde der Welle.
Beachten Sie, dass Sie die Mutter nicht zu fest anziehen, bzw. überdrehen.
 6. Setzen Sie nun die Nabenkappe auf das STAZO Steuerrad

Jetzt ist Ihr neues STAZO Steuerrad einsatzbereit. Wir wünschen Ihnen mit dem Steuerrad eine sonnige und erlebnisreiche Zukunft.

Quality marine equipment since 1931



STAZO marine equipment b.v.
Hendrik Ido Ambacht - www.stazo.nl